




GUIDE PAS À PAS IMPRIMABLE


Accéder à 192.168.1.254 et régler l'essentiel sans se tromper

Cette fiche vous aide à ouvrir la page d'administration du routeur, à vérifier que vous utilisez la bonne adresse locale, puis à modifier seulement les réglages vraiment utiles. Gardez-la sous la main pour éviter les essais au hasard.

Au sommaire

- 1 Ouvrir l'interface du routeur en 5 étapes
- 2 Paramètres utiles à vérifier en priorité
- 3 Dépannage express si la page ne s'ouvre pas
- 4 À retenir

Ouvrir l'interface du routeur en 5 étapes



1. Restez connecté au bon réseau

Connectez l'appareil au Wi-Fi du routeur ou, si possible, en Ethernet. Désactivez temporairement VPN ou proxy si une connexion externe est active.

2. Saisissez l'adresse dans la barre du navigateur

Tapez `http://192.168.1.254` dans la barre d'adresse du navigateur, pas dans un moteur de recherche.

3. Vérifiez la page de connexion

Si le routeur utilise bien cette passerelle, la page d'administration doit apparaître.

4. Entrez les identifiants administrateur

Utilisez les identifiants fournis sur l'étiquette, dans le manuel ou via l'espace de l'opérateur. Le mot de passe administrateur peut être différent du mot de passe Wi-Fi.

5. Modifiez un seul réglage à la fois

Validez chaque changement avant d'en faire un autre pour pouvoir revenir en arrière facilement si besoin.

ACCÉDER À L'INTERFACE DU ROUTEUR

VIA L'ADRESSE 192.168.1.254

Suivez ces étapes simples pour accéder à la page d'administration de votre routeur.



COMMENT FONCTIONNE L'ACCÈS À VOTRE ROUTEUR ?



VÉRIFIER LA PASSERELLE PAR DÉFAUT (SELON VOTRE SYSTÈME)

WINDOWS

1. Ouvrez l'invite de commandes (cmd)
2. Tapez : ipconfig
3. Repérez « Passerelle par défaut »

Carte Ethernet Wi-Fi :
Passerelle par défaut : **192.168.1.254**

MACOS

1. Ouvrez les Préférences Système
2. Cliquez sur Réseau
3. Cliquez sur Avancé > TCP/IP
4. Repérez « Routeur »

Routeur : **192.168.1.254**



CONSEILS UTILES

- Assurez-vous d'être connecté au réseau du routeur.
- Vérifiez que l'adresse IP est correcte : 192.168.1.254
- Utilisez un navigateur à jour.
- En cas de problème, redémarrez votre routeur et réessayez.

INFOGRAPHIE Schéma d'accès au routeur avec l'adresse 192.168.1.254 et la passerelle locale

VÉRIFICATION DE LA PASSERELLE LOCALE

POUR TROUVER L'ADRESSE DU ROUTEUR



La passerelle locale est l'adresse IP du routeur sur votre réseau. Elle permet à votre appareil de communiquer avec d'autres réseaux, dont Internet.

PASSERELLE LOCALE

Point de sortie de votre réseau vers Internet (routeur).



Selon votre appareil, consultez les informations réseau pour trouver l'adresse de passerelle.



WINDOWS



ACTION
Lire les détails réseau

- 1 Ouvrez Paramètres (Windows + I)
- 2 Réseau et Internet > Wi-Fi ou Ethernet
- 3 Cliquez sur votre connexion active
- 4 Cliquez sur Propriétés ou Détails
- 5 Recherchez **Passerelle par défaut IPv4** (c'est l'adresse de la passerelle)



macOS




ACTION
Lire les détails Wi-Fi

- 1 Ouvrez Réglages Système
- 2 Wi-Fi
- 3 Cliquez sur le bouton Détails... à côté du réseau connecté
- 4 Allez dans l'onglet TCP/IP
- 5 Recherchez **Routeur** (c'est la passerelle)



IPHONE OU IPAD




ACTION
Ouvrir les informations du réseau

- 1 Réglages > Wi-Fi
- 2 Touchez le bouton ⓘ à côté du réseau connecté
- 3 Faites défiler vers le bas
- 4 Recherchez **Routeur** (c'est la passerelle)



ANDROID



ACTION
Afficher les détails du réseau

- 1 Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi
- 2 Appuyez sur le réseau connecté (icône engrenage ou paramètres)
- 3 Afficher plus ou Détails du réseau
- 4 Recherchez **Passerelle** (c'est l'adresse de la passerelle)



RÉSULTAT

Adresse de passerelle à comparer avec
192.168.1.254



VIGILANCE

Les menus varient selon la version du système d'exploitation et le modèle de l'appareil.

INFOGRAPHIE Vérifier la passerelle locale aide à confirmer si 192.168.1.254 est bien l'adresse du routeur.

Paramètres utiles à vérifier en priorité

Nom du réseau Wi-Fi

Utile pour reconnaître facilement la box dans la liste des réseaux.

Mot de passe Wi-Fi

À renforcer si l'accès doit être sécurisé.

Canal radio

À ajuster seulement si les interférences semblent gêner la connexion.

Réseau invité

Pratique pour séparer les appareils de passage du réseau principal.

Contrôle parental

À activer si vous devez limiter certains usages sur le réseau.

Administration distante

À laisser fermée si vous n'en avez pas besoin.

Mise à jour du firmware

À faire uniquement depuis l'interface ou via le support officiel.

DHCP, NAT, pare-feu

À ne toucher que si le besoin est clair.

Dépannage express si la page ne s'ouvre pas

Symptôme	Action rapide
Le navigateur affiche une recherche	Retapez l'adresse dans la barre d'adresse, pas dans le champ de recherche.
Page blanche ou délai très long	Vérifiez la passerelle locale, confirmez le bon réseau et coupez VPN ou proxy.
Mot de passe refusé	Relisez l'étiquette, le manuel ou l'espace opérateur pour retrouver les identifiants administrateur.
Accès toujours impossible	Contrôlez l'adresse de passerelle affichée par l'appareil au lieu de supposer l'IP du routeur.

! Règle de prudence avant toute modification

N'insistez pas en boucle si l'accès est refusé : certains équipements se verrouillent temporairement après trop d'essais. Et évitez de modifier DHCP, NAT ou pare-feu sans besoin clair.

À retenir

192.168.1.254 est une adresse privée utilisée sur certains routeurs ou modem-routeurs.

Le mot de passe administrateur n'est pas forcément le mot de passe Wi-Fi.

Un seul changement à la fois simplifie le retour arrière en cas de problème.

L'accès se fait depuis un appareil déjà connecté au bon réseau.

La passerelle locale affichée par l'appareil est le meilleur repère pour confirmer la bonne adresse.

Les menus, identifiants et options varient selon le modèle du routeur et l'opérateur. En cas de doute, suivez la procédure officielle du matériel.